


ESPLOSO POMPA PISTONE TS023



ELENCO RICAMBI POMPA PISTONE TS023

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
14-2649	1	Filtro aspirazione		610S042	42	Cuscinetto a sfera	
610S002	2-5	Tubo aspirazione completo		610S043	43	Vite autofilettante	
610S006	6	Connettore aspirazione		610S044	44	Viti a croce	
610S007	7	O-Ring		610S045	45	Cover di protezione	
610S008	8	Guarnizione di tenuta		610S046	46	Vite cover	
610S009	9	Dado		610S047	47	Guarnizione	
610S010	10	Gancio pescante		610S048	48	Corpo macchina	
610S011	11	Guarnizione aspirazione		610S049	49	Cuscinetto motore	
610S012	12	Valvola di aspirazione		610S050	50	Guarnizione	
610S013	13	Guarnizione valvola		610S051	51	Collare albero motore	
610S014	14	Sede sfera aspirazione		610S052	52	Guarnizione	
610S015	15*	Sfera valvola aspirazione		610S053	53	Anello di tenuta	
610S016	16	Gabbia sfera		610S054	54	Perno	
610S017	17 +	Sede sfera pistone		610S055	55	Perno	
610S018	18 +	Valvola pistone		610S056	56	Guarnizione	
610S019	19	Spingi guarnizioni		610S057	57	Guarnizione	
610S020	20*	Guarnizione di tenuta		610S058	58	Albero motore	
610S022	21+22*	Kit guarnizioni miste		610S059	59	Cuscinetto a sfera	
610S023	23	Guarnizione di tenuta		610S060	60	Motore	
610S024	24 +	Sfera pistone		610S061	61	Vite autofilettante	
610S025	25 +	Pistone		610S062	62	Elica motore	
610S026	26*	Guarnizione camicia		610S063	63	Vite esagonale	
610S027	27	Camicia pompante		610S064	64	Cover motore	
610S028	28	Manicotto pompante		610S065	65	Blocco cover motore	
610S029	29*	Guarnizione di tenuta		610S068	66	Box di controllo	
610S030	30*	Guarnizione di tenuta		610S067	67	Cavo alimentazione 220v	
610S031	31*	O-ring		610S066	68	Vite	
610S032	32	Anello di tenuta		610S691	69	Potenziometro	
610S033	33*	Guarnizione di tenuta		610S069	71-82	Valvola riciclo - lavoro	
610S034	34	Spingi guarnizioni		610S083	83	Corpo filtro di linea	
610S035	35	O-ring		14-2685	84	Filtro tipo Graco 60M	
610S036	36	O-ring		610S085	85	Supporto filtro	
610S037	37	Collare di giunzione		610S086	86	O-ring	
610S038	38	Perno 8x26		610S087	91-97	Tubo ritorno completo	
610S039	39	Perno 0x28		610S098	100	Distanziale	
610S040	40	Cuscinetto a sfera		610S099	101	Trasduttore	
610S041	41	Cuscinetto a sfera		57-0610	+	Repair kit pistone	
				20-0610	*	Repair kit pompante	