
ESPLOSO POMPA AIRLESS A PISTONE TS 033



ELENCO COMPONENTI POMPA AIRLESS A PISTONE TS 033

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	POS.	DESCRIZIONE
14-1223	1	Filtro aspirazione	1115047	7 47 a 63	Motore anteriore
111S002	2	Prolunga pompante	1115064		Motore posteriore
111S003	3	O-ring	1115068	3 68	Vite elica
1115004	4	Valvola aspirazione	1115069		Elica motore
1115005	5	O-ring valvola aspirazione	1115070		Cover motore
		·		71 a 82 ±	
111S006	6	Sede valvola aspirazione	111S07	1 123 - 124	Carrello
111S007	7	Sfera valvola aspirazione	1115083	3 83	Seeger
111S008	8	Guida sfera	1115084	4 84	Ruota pneumatica
111S009	9 +	Valvola pistone	111508	5 85	Guarnizione a molla
111S011	11 +	Sfera Ø 9.5	1115086	86	Guarnizione
111S012	12 *	Guarnizione di tenuta	1115087	7 87	Tappo filtro
111S013	13 *	Guarnizione pistone a U	1115088	88	O-ring
111S014	14 *	Guida guarnizione inf. F	1115089	9 89	Supporto filtro
111S015	15-16 *	Kit guarnizioni inferiori 15x4 16x3	14-2695	90	Filtro tipo Graco 60M
111S017	17 *	Guida guarnizione inf. M	1115093	1 91	Corpo filtro
1115018	18 十	Pistone	1115092	2 92	Nipplo
111S019	19 米	2 O-ring	1115093	3 93	Тарро
111S020	20	Camicia	1115094	4 94	Trasduttore
111S021	21 🗱	O-ring 45x3,55	111509	5 95	Adattatore a L
1115022	22	Manicotto pompante	1115096	5 96	Vite esagonale
111S023	23	Nipplo	1115097	7 97	Tubo di ritorno
111S024	24 *	Guida guarnizione superiore M	1115098	98 a 110	Valvola riciclo - lavoro
111S025	25+26 *	Kit guarnizioni superiore 25x4 26x3	111511:	1 111 a 123	Box di controllo
111S027	27 *	Guida guarnizione superiore F	1115119	9 119	Potenziometro
111S028	28	Vite di chiusura guarnizioni	1115120	120	Interruttore
111S029	29 🛠	Coperchio spingi guarnizione			
111S030	30	Anello di chiusura			
111S031	31	Supporto esterno			
111S032	32	Vite 5x2			
111S033	33	Cover pistone			
1115034	34	Vite M 10X65			
1115035	35	Guarnizione			
111S036	36	Blocco connettore			
1115037	37	Cuscinetto			
1115038	38 a 43	Biella completa			
1115044	44	Dado bloccante			
111S045	45	Vite M5x10			Motore completo (ant.+post.)
			22 1110	`	Kit serbatoio 6l completo di adattatore e
111S046	46	Cover	23-1110		tubo di ritorno
			57-1110		Repair kit pistone
			20-1110	*	Repair kit pompante